



dino



DMX

V1.04

Mode Basique - 8 Bits

CANAL	VALEURS	FONCTION
1	000-255	PAN
2	000-255	TILT
3	000-255	DIMMER de 0% à 100%
4	000-031 032-063 064-095 096-127 128-159 160-191 192-223 224-255	SHUTTER Shutter Fermé Shutter Ouvert Strobe de lent à rapide Shutter ouvert Pulse de lent à rapide Shutter Ouvert Random de lent à rapide Shutter Ouvert
5	000-005 006-011 012-017 018-023 024-029 030-035 036-041 042-047 048-053 054-192 193-223 224-224 225-255	ROUE COULEUR Open Rouge Orange Jaune Vert Bleu Foncé Violet Bleu Clair Magenta Position de la roue de 0° - 360° Rotation de la roue couleur - sens horaire de rapide à lent Rotation Stop Rotation de la roue couleur - sens antihoraire de lent à rapide
6	000-005 006-020 021-035 036-050 051-065 066-080 081-095 096-110 111-125 126-140 141-155 153-170 171-185 186-192 193-223 224-224 225-255	ROUE DE GOBOS ROTATIFS Open Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 1 Effet Shake de lent à rapide Gobo 2 Effet Shake de lent à rapide Gobo 3 Effet Shake de lent à rapide Gobo 4 Effet Shake de lent à rapide Gobo 5 Effet Shake de lent à rapide Gobo 6 Effet Shake de lent à rapide Open Rotation de la roue gobo sens horaire de rapide à lent Rotation Stop Rotation de la roue gobo sens antihoraire de lent à rapide
7	000-005 006-127 128-191 192-192 193-255	ROTATION Pas de rotation Indexation de 0° à 540° Rotation sens horaire de rapide à lent Rotation Stop Rotation sens antihoraire de lent à rapide

ROUE DE GOBO FIXES	
8	000-005 Open
	006-020 Gobo 1
	021-035 Gobo 2
	036-050 Gobo 3
	051-065 Gobo 4
	066-080 Gobo 5
	081-095 Gobo 6
	096-110 Gobo 1 Effet Shake de lent à rapide
	111-125 Gobo 2 Effet Shake de lent à rapide
	126-140 Gobo 3 Effet Shake de lent à rapide
	141-155 Gobo 4 Effet Shake de lent à rapide
	156-170 Gobo 5 Effet Shake de lent à rapide
	171-185 Gobo 6 Effet Shake de lent à rapide
	186-192 Open
	193-223 Rotation de la roue gobo sens horaire de rapide à lent
	224-224 Rotation Stop
	225-255 Rotation de la roue gobo sens antihoraire de lent à rapide
9	ZOOM
	000-255 De 11° à 24°
10	FOCUS
	000-255 0% à 100%
11	PRISME
	000-005 Open
	006-127 Prism 1
	128-255 Prism 2
12	ROTATION DES PRISMES
	000-005 Pas de rotation
	006-127 Indexation de 0° à 540°
	128-191 Rotation sens horaire de rapide à lent
	192-192 Rotation Stop
	193-255 Rotation sens antihoraire de lent à rapide
13	FROST
	000-255 0% à 100%
14	CONTRÔLE
	000-005 Idle
	006-015 Activation des Mouvement au BlackOut (maintient de la valeur pendant 3s)
	016-025 Désactivation des Mouvement au BlackOut (maintient de la valeur pendant 3s)
	026-035 Activation de l'inversion du Pan (maintient de la valeur pendant 3s)
	036-045 Désactivation de l'inversion du Pan (maintient de la valeur pendant 3s)
	046-055 Activation de l'inversion du Tilt (maintient de la valeur pendant 3s)
	056-065 Désactivation de l'inversion du Tilt (maintient de la valeur pendant 3s)
	066-075 Ventilation AUTO (maintient de la valeur pendant 3s)
	076-085 Ventilation HIGH (maintient de la valeur pendant 3s)
	086-095 Ventilation LOW (maintient de la valeur pendant 3s)
	096-205 Idle
	206-215 Reset Pan/Tilt (maintient de la valeur pendant 3s)
	216-225 Reset de toutes les fonctions de la tête (maintient de la valeur pendant 3s)
	226-235 Reset complet (maintient de la valeur pendant 3s)
	236-255 Idle

Mode Standard - 16 Bits

CANAL	VALEURS	FONCTION
1	000-65535	PAN
2		PAN FINE
3	000-65535	TILT
4		TILT FINE
5	000-65535	DIMMER
6		DIMMER FINE
7	SHUTTER	
	000-031	Shutter Fermé
	032-063	Shutter Ouvert
	064-095	Strobe de lent à rapide
	096-127	Shutter ouvert
	128-159	Pulse de lent à rapide
	160-191	Shutter Ouvert
	192-223	Random de lent à rapide
	224-255	Shutter Ouvert
8	ROUE COULEUR	
	000-005	Open
	006-011	Rouge
	012-017	Orange
	018-023	Jaune
	024-029	Vert
	030-035	Bleu Foncé
	036-041	Violet
	042-047	Bleu Clair
	048-053	Magenta
	054-192	Position de la roue de 0° - 360°
	193-223	Rotation de la roue couleur - sens horaire de rapide à lent
	224-224	Rotation Stop
	225-255	Rotation de la roue couleur - sens antihoraire de lent à rapide
9	ROUE DE GOBOS ROTATIFS	
	000-005	Open
	006-020	Gobo 1
	021-035	Gobo 2
	036-050	Gobo 3
	051-065	Gobo 4
	066-080	Gobo 5
	081-095	Gobo 6
	096-110	Gobo 1 Effet Shake de lent à rapide
	111-125	Gobo 2 Effet Shake de lent à rapide
	126-140	Gobo 3 Effet Shake de lent à rapide
	141-155	Gobo 4 Effet Shake de lent à rapide
	153-170	Gobo 5 Effet Shake de lent à rapide
	171-185	Gobo 6 Effet Shake de lent à rapide
	186-192	Open
	193-223	Rotation de la roue gobo sens horaire de rapide à lent
	224-224	Rotation Stop
	225-255	Rotation de la roue gobo sens antihoraire de lent à rapide

	ROTATION	
10	000-005	Pas de rotation
	006-127	Indexation de 0° à 540°
	128-191	Rotation sens horaire de rapide à lent
	192-192	Rotation Stop
	193-255	Rotation sens antihoraire de lent à rapide
	ROUE DE GOBO FIXES	
11	000-005	Open
	006-020	Gobo 1
	021-035	Gobo 2
	036-050	Gobo 3
	051-065	Gobo 4
	066-080	Gobo 5
	081-095	Gobo 6
	096-110	Gobo 1 Effet Shake de lent à rapide
	111-125	Gobo 2 Effet Shake de lent à rapide
	126-140	Gobo 3 Effet Shake de lent à rapide
	141-155	Gobo 4 Effet Shake de lent à rapide
	156-170	Gobo 5 Effet Shake de lent à rapide
	171-185	Gobo 6 Effet Shake de lent à rapide
	186-192	Open
	193-223	Rotation de la roue gobo sens horaire de rapide à lent
	224-224	Rotation Stop
	225-255	Rotation de la roue gobo sens antihoraire de lent à rapide
12	ZOOM	
13	FOCUS	
14	PRISME	
15	000-005	Open
	006-127	Prism 1
	128-255	Prism 2
	ROTATION DES PRISMES	
000-005	Pas de rotation	
16	006-127	Indexation de 0° à 540°
	128-191	Rotation sens horaire de rapide à lent
	192-192	Rotation Stop
	193-255	Rotation sens antihoraire de lent à rapide
	FROST	
16	000-255 0% à 100%	

Contrôle	
000-005	Idle
006-015	Activation des Mouvement au BlackOut (maintien de la valeur pendant 3s)
016-025	Désactivation des Mouvement au BlackOut (maintien de la valeur pendant 3s)
026-035	Activation de l'inversion du Pan (maintien de la valeur pendant 3s)
036-045	Désactivation de l'inversion du Pan (maintien de la valeur pendant 3s)
046-055	Activation de l'inversion du Tilt (maintien de la valeur pendant 3s)
056-065	Désactivation de l'inversion du Tilt (maintien de la valeur pendant 3s)
066-075	Ventilation AUTO (maintien de la valeur pendant 3s)
076-085	Ventilation HIGH (maintien de la valeur pendant 3s)
086-095	Ventilation LOW (maintien de la valeur pendant 3s)
096-205	Idle
206-215	Reset Pan/Tilt (maintien de la valeur pendant 3s)
216-225	Reset de toutes les fonctions de la tête (maintien de la valeur pendant 3s)
226-235	Reset complet (maintien de la valeur pendant 3s)
236-255	Idle

Mode Étendu - 16 Bits

CANAL	VALEURS	FONCTION
1	000-65535	PAN
2		PAN FINE
3	000-65535	TILT
4		TILT FINE
5	000-255	VITESSE DU PAN ET DU TILT
6	MACRO PAN ET TILT	
	000-005	Idle
	006-040	Effet Pan amplitude de petite à grande
	041-075	Effet Tilt amplitude de petite à grande
	076-110	Effet Pan/Tilt amplitude de petite à grande
	111-145	Effet Pan/Tilt Inversé amplitude de petite à grande
	146-180	Effet Circle amplitude de petite à grande
	181-215	Effet Circle inversé amplitude de petite à grande
	216-255	Effet Random amplitude de petite à grande
7	000-65535	DIMMER
8		DIMMER FINE
9	SHUTTER	
	000-031	Shutter Fermé
	032-063	Shutter Ouvert
	064-095	Strobe de lent à rapide
	096-127	Shutter ouvert
	128-159	Pulse de lent à rapide
	160-191	Shutter Ouvert
	192-223	Random de lent à rapide
	224-255	Shutter Ouvert
10	ROUE COULEUR	
	000-005	Open
	006-011	Rouge
	012-017	Orange
	018-023	Jaune
	024-029	Vert
	030-035	Bleu Foncé
	036-041	Violet
	042-047	Bleu Clair
	048-053	Magenta
	054-192	Position de la roue de 0° - 360°
	193-223	Rotation de la roue couleur - sens horaire de rapide à lent
	224-224	Rotation Stop
	225-255	Rotation de la roue couleur - sens antihoraire de lent à rapide

ROUE DE GOBOS ROTATIFS	
11	000-005 Open
	006-020 Gobo 1
	021-035 Gobo 2
	036-050 Gobo 3
	051-065 Gobo 4
	066-080 Gobo 5
	081-095 Gobo 6
	096-110 Gobo 1 Effet Shake de lent à rapide
	111-125 Gobo 2 Effet Shake de lent à rapide
	126-140 Gobo 3 Effet Shake de lent à rapide
	141-155 Gobo 4 Effet Shake de lent à rapide
	153-170 Gobo 5 Effet Shake de lent à rapide
	171-185 Gobo 6 Effet Shake de lent à rapide
	186-192 Open
	193-223 Rotation de la roue gobo - sens horaire de rapide à lent
	224-224 Rotation Stop
	225-255 Rotation de la roue gobo - sens antihoraire de lent à rapide
ROTATION	
12	000-005 Pas de rotation
	006-127 Indexation de 0° à 540°
	128-191 Rotation sens horaire de rapide à lent
	192-192 Rotation Stop
	193-255 Rotation sens antihoraire de lent à rapide
ROUE DE GOBO FIXES	
13	000-005 Open
	006-020 Gobo 1
	021-035 Gobo 2
	036-050 Gobo 3
	051-065 Gobo 4
	066-080 Gobo 5
	081-095 Gobo 6
	096-110 Gobo 1 Effet Shake de lent à rapide
	111-125 Gobo 2 Effet Shake de lent à rapide
	126-140 Gobo 3 Effet Shake de lent à rapide
	141-155 Gobo 4 Effet Shake de lent à rapide
	156-170 Gobo 5 Effet Shake de lent à rapide
	171-185 Gobo 6 Effet Shake de lent à rapide
	186-192 Open
	193-223 Rotation de la roue gobo - sens horaire de rapide à lent
	224-224 Rotation Stop
	225-255 Rotation de la roue gobo - sens antihoraire de lent à rapide

	ZOOM	
14	000-255	De 11° à 24°
	FOCUS	
15	000-255	0% à 100%
	PRISME	
16	000-005	Open
	006-127	Prism 1
	128-255	Prism 2
	ROTATION DES PRISMES	
17	000-005	Pas de rotation
	006-127	Indexation de 0° à 540°
	128-191	Rotation sens horaire de rapide à lent
	192-192	Rotation Stop
	193-255	Rotation sens antihoraire de lent à rapide
18	FROST	
	000-255	0% à 100%
	PROGRAMMES AUTOMATIQUES	
19	000-005	OFF
	006-067	Auto 1 (défilement de lent à rapide)
	068-129	Auto 2 (défilement de lent à rapide)
	130-191	Auto 3 (défilement de lent à rapide)
	192-255	Auto 4 (défilement de lent à rapide)
	CONTRÔLE	
20	000-005	Idle
	006-015	Activation des Mouvement au BlackOut (maintien de la valeur pendant 3s)
	016-025	Désactivation des Mouvement au BlackOut (maintien de la valeur pendant 3s)
	026-035	Activation de l'inversion du Pan (maintien de la valeur pendant 3s)
	036-045	Désactivation de l'inversion du Pan (maintien de la valeur pendant 3s)
	046-055	Activation de l'inversion du Tilt (maintien de la valeur pendant 3s)
	056-065	Désactivation de l'inversion du Tilt (maintien de la valeur pendant 3s)
	066-075	Ventilation AUTO (maintien de la valeur pendant 3s)
	076-085	Ventilation HIGH (maintien de la valeur pendant 3s)
	086-095	Ventilation LOW (maintien de la valeur pendant 3s)
	096-205	Idle
	206-215	Reset Pan/Tilt (maintien de la valeur pendant 3s)
	216-225	Reset de toutes les fonctions de la tête (maintien de la valeur pendant 3s)
	226-235	Reset complet (maintien de la valeur pendant 3s)
	236-255	Idle

Basic Mode - 8 Bits

CHANNEL	VALUES	DESCRIPTION
1	000-255	PAN
2	000-255	TILT
3	000-255	DIMMER 0% to 100%
4	SHUTTER	
	000-031	Shutter closed
	032-063	Shutter open
	064-095	Strobe slow to fast
	096-127	Shutter open
	128-159	Slow to fast pulse effect
	160-191	Shutter open
	192-223	Slow to fast random strobe
	224-255	Shutter open
5	COLOR WHEEL	
	000-005	Open
	006-011	Red
	012-017	Orange
	018-023	Yellow
	024-029	Green
	030-035	Dark Blue
	036-041	Purple
	042-047	Light Blue
	048-053	Magenta
	054-192	Colour Wheel Pos 0 - 360°
	193-223	Color Wheel Rotation Fast to Slow, CW
	224-224	Color Wheel Rotation Stop
	225-255	Color Wheel Rotation Slow to Fast, CCW
6	ROTATING GOBO WHEEL	
	000~005	Open
	006~020	Gobo 1
	021~035	Gobo 2
	036~050	Gobo 3
	051~065	Gobo 4
	066~080	Gobo 5
	081~095	Gobo 6
	096~110	Gobo 1 shake, from slow to fast
	111~125	Gobo 2 shake, from slow to fast
	126~140	Gobo 3 shake, from slow to fast
	141~155	Gobo 4 shake, from slow to fast
	153~170	Gobo 5 shake, from slow to fast
	171~185	Gobo 6 shake, from slow to fast
	186~192	Open
	193~223	Gobo Wheel Rotation Fast to Slow, CW
	224-224	Gobo Wheel Rotation Stop
	225-255	Gobo Wheel Rotation Slow to Fast, CCW

	GOBO ROTATION	
7	000-005	Rotation OFF
	006-127	INDEX Position 0° ... 540°
	128-191	Rotation, Fast to Slow, CW
	192-192	Rotation Stop
	193-255	Rotation, Slow to Fast, CCW
	FIXED GOBO WHEEL	
8	000-005	Open
	006-020	Gobo 1
	021-035	Gobo 2
	036-050	Gobo 3
	051-065	Gobo 4
	066-080	Gobo 5
	081-095	Gobo 6
	096-110	Gobo 1 shake, from slow to fast
	111-125	Gobo 2 shake, from slow to fast
	126-140	Gobo 3 shake, from slow to fast
	141-155	Gobo 4 shake, from slow to fast
	156-170	Gobo 5 shake, from slow to fast
	171-185	Gobo 6 shake, from slow to fast
	186-192	Open
	193-223	Gobo Wheel Rotation Fast to Slow, CW
	224-224	Gobo Wheel Rotation Stop
	225-255	Gobo Wheel Rotation Slow to Fast, CCW
	ZOOM	
9	000-255	11° to 24°
	FOCUS	
10	000-255	0% to 100%
	PRISM	
11	000-005	Open
	006-127	Prism 1
	128-255	Prism 2

	PRISM ROTATION	
12	000-005	Rotation OFF
	006-127	INDEX Position 0° ... 540°
	128-191	Rotation, Fast to Slow, CW
	192-192	Rotation Stop
	193-255	Rotation, Slow to Fast, CCW
13	FROST	
	000-255	0% to 100%
14	CONTROL	
	000-005	Idle
	006-015	Blackout while Moving on (Hold 3s)
	016-025	Blackout while Moving off (Hold 3s)
	026-035	Invert Pan on (Hold 3s)
	036-045	Invert Pan off (Hold 3s)
	046-055	Invert Tilt on (Hold 3s)
	056-065	Invert Tilt off (Hold 3s)
	066-075	Fan Speed Set Auto (Hold 3s)
	076-085	Fan Speed Set High (Hold 3s)
	086-095	Fan Speed Set Low (Hold 3s)
	096-205	Idle
	206-215	Reset Pan / Tilt (Hold 3s)
	216-225	Reset Head only (Hold 3s)
	226-235	Reset All Functions (Hold 3s)
	236-255	Idle

Standard Mode - 16 Bits

CHANNEL	VALUES	DESCRIPTION
1	000-255	PAN
2	000-255	PAN Fine
3	000-255	TILT
4	000-255	TILT fine
5	000-255	DIMMER 0% to 100%
6	000-255	Dimmer Fine
7	SHUTTER	
	000-031	Shutter closed
	032-063	Shutter open
	064-095	Strobe slow to fast
	096-127	Shutter open
	128-159	Slow to fast pulse effect
	160-191	Shutter open
	192-223	Slow to fast random strobe
	224-255	Shutter open
8	COLOR WHEEL	
	000-005	Open
	006-011	Red
	012-017	Orange
	018-023	Yellow
	024-029	Green
	030-035	Dark Blue
	036-041	Purple
	042-047	Light Blue
	048-053	Magenta
	054-192	Colour Wheel Pos 0 - 360°
	193-223	Color Wheel Rotation Fast to Slow, CW
	224-224	Color Wheel Rotation Stop
	225-255	Color Wheel Rotation Slow to Fast, CCW

	ROTATING GOBO WHEEL	
9	000~005	Open
	006~020	Gobo 1
	021~035	Gobo 2
	036~050	Gobo 3
	051~065	Gobo 4
	066~080	Gobo 5
	081~095	Gobo 6
	096~110	Gobo 1 shake, from slow to fast
	111~125	Gobo 2 shake, from slow to fast
	126~140	Gobo 3 shake, from slow to fast
	141~155	Gobo 4 shake, from slow to fast
	153~170	Gobo 5 shake, from slow to fast
	171~185	Gobo 6 shake, from slow to fast
	186~192	Open
	193~223	Gobo Wheel Rotation Fast to Slow, CW
	224~224	Gobo Wheel Rotation Stop
	225~255	Gobo Wheel Rotation Slow to Fast, CCW
	GOBO ROTATION	
10	000~005	Rotation OFF
	006~127	INDEX Position 0° ... 540°
	128~191	Rotation, Fast to Slow, CW
	192~192	Rotation Stop
	193~255	Rotation, Slow to Fast, CCW
	FIXED GOBO WHEEL	
11	000~005	Open
	006~020	Gobo 1
	021~035	Gobo 2
	036~050	Gobo 3
	051~065	Gobo 4
	066~080	Gobo 5
	081~095	Gobo 6
	096~110	Gobo 1 shake, from slow to fast
	111~125	Gobo 2 shake, from slow to fast
	126~140	Gobo 3 shake, from slow to fast
	141~155	Gobo 4 shake, from slow to fast
	156~170	Gobo 5 shake, from slow to fast
	171~185	Gobo 6 shake, from slow to fast
	186~192	Open
	193~223	Gobo Wheel Rotation Fast to Slow, CW
	224~224	Gobo Wheel Rotation Stop
	225~255	Gobo Wheel Rotation Slow to Fast, CCW
	ZOOM	
12	000~255	11° to 24°
	FOCUS	
13	000~255	0% to 100%

		PRISM
14	000-005	Open
	006-127	Prism 1
	128-255	Prism 2
PRISM ROTATION		
15	000-005	Rotation OFF
	006-127	INDEX Position 0° ... 540°
	128-191	Rotation, Fast to Slow, CW
	192-192	Rotation Stop
	193-255	Rotation, Slow to Fast, CCW
16	FROST	
	000-255	0% to 100%
CONTROL		
17	000-005	Idle
	006-015	Blackout while Moving on (Hold 3s)
	016-025	Blackout while Moving off (Hold 3s)
	026-035	Invert Pan on (Hold 3s)
	036-045	Invert Pan off (Hold 3s)
	046-055	Invert Tilt on (Hold 3s)
	056-065	Invert Tilt off (Hold 3s)
	066-075	Fan Speed Set Auto (Hold 3s)
	076-085	Fan Speed Set High (Hold 3s)
	086-095	Fan Speed Set Low (Hold 3s)
	096-205	Idle
	206-215	Reset Pan / Tilt (Hold 3s)
	216-225	Reset Head only (Hold 3s)
	226-235	Reset All Functions (Hold 3s)
	236-255	Idle

Extended Mode - 16 Bits

CHANNEL	VALUES	DESCRIPTION
1	000-255	PAN
2	000-255	PAN Fine
3	000-255	TILT
4	000-255	TILT fine
5	000-255	PAN/Tilt Speed Fast to Slow
6	PAN/TILT MACRO	
	000-005	Idle
	006-040	PAN «small > big»
	041-075	TILT «small > big»
	076-110	PAN / TILT «small > big»
	111-145	PAN / TILT [invers] «small > big»
	146-180	Circle «small > big»
	181-215	Circle [invers] «small > big»
7	000-255	Random «small > big»
	000-255	Dimmer 0% to 100%
8	000-255	Dimmer Fine
9	SHUTTER	
	000-031	Shutter closed
	032-063	Shutter open
	064-095	Strobe slow to fast
	096-127	Shutter open
	128-159	Slow to fast pulse effect
	160-191	Shutter open
	192-223	Slow to fast random strobe
10	COLOR WHEEL	
	000-005	Open
	006-011	Red
	012-017	Orange
	018-023	Yellow
	024-029	Green
	030-035	Dark Blue
	036-041	Purple
	042-047	Light Blue
	048-053	Magenta
	054-192	Colour Wheel Pos 0 - 360°
	193-223	Color Wheel Rotation Fast to Slow, CW
	224-224	Color Wheel Rotation Stop
	225-255	Color Wheel Rotation Slow to Fast, CCW

	ROTATING GOBO WHEEL	
11	000~005	Open
	006~020	Gobo 1
	021~035	Gobo 2
	036~050	Gobo 3
	051~065	Gobo 4
	066~080	Gobo 5
	081~095	Gobo 6
	096~110	Gobo 1 shake, from slow to fast
	111~125	Gobo 2 shake, from slow to fast
	126~140	Gobo 3 shake, from slow to fast
	141~155	Gobo 4 shake, from slow to fast
	153~170	Gobo 5 shake, from slow to fast
	171~185	Gobo 6 shake, from slow to fast
	186~192	Open
	193~223	Gobo Wheel Rotation Fast to Slow, CW
	224~224	Gobo Wheel Rotation Stop
	225~255	Gobo Wheel Rotation Slow to Fast, CCW
GOBO ROTATION		
12	000-005	Rotation OFF
	006-127	INDEX Position 0° ... 540°
	128-191	Rotation, Fast to Slow, CW
	192-192	Rotation Stop
	193-255	Rotation, Slow to Fast, CCW
	FIXED GOBO WHEEL	
13	000-005	Open
	006-020	Gobo 1
	021-035	Gobo 2
	036-050	Gobo 3
	051-065	Gobo 4
	066-080	Gobo 5
	081-095	Gobo 6
	096-110	Gobo 1 shake, from slow to fast
	111-125	Gobo 2 shake, from slow to fast
	126-140	Gobo 3 shake, from slow to fast
	141-155	Gobo 4 shake, from slow to fast
	156-170	Gobo 5 shake, from slow to fast
	171-185	Gobo 6 shake, from slow to fast
	186-192	Open
	193-223	Gobo Wheel Rotation Fast to Slow, CW
	224-224	Gobo Wheel Rotation Stop
	225-255	Gobo Wheel Rotation Slow to Fast, CCW

14	ZOOM	
	000-255	11° to 24°
15	FOCUS	
	000-255	0% to 100%
16	PRISM	
	000-005	Open
17	006-127	Prism 1
	128-255	Prism 2
	PRISM ROTATION	
17	000-005	Rotation OFF
	006-127	INDEX Position 0° ... 540°
	128-191	Rotation, Fast to Slow, CW
	192-192	Rotation Stop
	193-255	Rotation, Slow to Fast, CCW
18	FROST	
	000-255	0% to 100%
19	AUTO PROGRAM	
	000-005	off
	006-067	Show 1 (slow -> fast)
	068-129	Show 2 (slow -> fast)
	130-191	Show 3 (slow -> fast)
	192-255	Show 4 (slow -> fast)
20	CONTROL	
	000-005	Idle
	006-015	Blackout while Moving on (Hold 3s)
	016-025	Blackout while Moving off (Hold 3s)
	026-035	Invert Pan on (Hold 3s)
	036-045	Invert Pan off (Hold 3s)
	046-055	Invert Tilt on (Hold 3s)
	056-065	Invert Tilt off (Hold 3s)
	066-075	Fan Speed Set Auto (Hold 3s)
	076-085	Fan Speed Set High (Hold 3s)
	086-095	Fan Speed Set Low (Hold 3s)
	096-205	Idle
	206-215	Reset Pan / Tilt (Hold 3s)
	216-225	Reset Head only (Hold 3s)
	226-235	Reset All Functions (Hold 3s)
	236-255	Idle