



baracca



DMX

MODE STANDARD (STD)

CANAL	VALEURS	FONCTION
1	0 ⇔ 255	PAN (8bit)
2	0 ⇔ 255	PAN Fine (16bit)
3	0 ⇔ 255	TILT (8bit)
4	0 ⇔ 255	Tilt Fine (16bit)
5	0 ⇔ 255	DIMMER (8bit)
6	0 ⇔ 255	DIMMER Fine (16bit)
7	SHUTTER	
	0 ⇔ 31	Shutter Fermé
	32 ⇔ 63	Shutter Ouvert
	64 ⇔ 95	Strobe de lent à rapide
	96 ⇔ 127	Shutter Ouvert
	128 ⇔ 159	Effet Pulse de Lent à rapide
	160 ⇔ 191	Shutter Ouvert
	192 ⇔ 223	Strobe Random de lent à rapide
224 ⇔ 255	Shutter Ouvert	
8	0 ⇔ 255	CYAN (8bit)
9	0 ⇔ 255	MAGENTA (8bit)
10	0 ⇔ 255	JAUNE (8bit)
11	ROUE COULEUR	
	0 ⇔ 5	Open
	6 ⇔ 9	Couleur 1
	10 ⇔ 13	Couleur 2
	14 ⇔ 17	Couleur 3
	18 ⇔ 21	Couleur 4
	22 ⇔ 25	Couleur 5
	26 ⇔ 29	Couleur 6
	30 ⇔ 33	Couleur 7
	34 ⇔ 37	Couleur 8
	38 ⇔ 41	Couleur 9
	42 ⇔ 45	Couleur 10
	46 ⇔ 49	Couleur 11
	50 ⇔ 53	Couleur 12
	54 ⇔ 57	Couleur 13
	58 ⇔ 61	Couleur 14
	62 ⇔ 65	Couleur 15
	66 ⇔ 69	Couleur 16
	70 ⇔ 73	Couleur 17
	74 ⇔ 79	Demie couleur 0-1
	80 ⇔ 85	Demie couleur 1-2
	86 ⇔ 91	Demie couleur 2-3
	92 ⇔ 97	Demie couleur 3-4
	98 ⇔ 103	Demie couleur 4-5
104 ⇔ 109	Demie couleur 5-6	
110 ⇔ 115	Demie couleur 6-7	
116 ⇔ 121	Demie couleur 7-8	
122 ⇔ 127	Demie couleur 8-9	
128 ⇔ 133	Demie couleur 9-10	
134 ⇔ 139	Demie couleur 10-11	
140 ⇔ 145	Demie couleur 11-12	
146 ⇔ 151	Demie couleur 12-13	
152 ⇔ 157	Demie couleur 13-14	

		ROUE COULEUR	
11	158 ⇔ 163	Demie couleur 14-15	
	164 ⇔ 169	Demie couleur 15-16	
	170 ⇔ 175	Demie couleur 16-17	
	176 ⇔ 181	Demie couleur 17-0	
	182 ⇔ 213	Rotation sens Horaire de la roue de rapide à lent	
	214 ⇔ 223	Stop rotation	
	224 ⇔ 255	Rotation sens Anti-horaire de la roue de lent à rapide	
		GOBO FIXE	
12	0 ⇔ 5	OPEN	
	6 ⇔ 10	Gobo 1	
	11 ⇔ 15	Gobo 2	
	16 ⇔ 20	Gobo 3	
	21 ⇔ 25	Gobo 4	
	26 ⇔ 30	Gobo 5	
	31 ⇔ 35	Gobo 6	
	36 ⇔ 40	Gobo 7	
	41 ⇔ 45	Gobo 8	
	46 ⇔ 50	Gobo 9	
	51 ⇔ 55	Gobo 10	
	56 ⇔ 60	Gobo 11	
	61 ⇔ 65	Gobo 12	
	66 ⇔ 70	Gobo 13	
	71 ⇔ 75	Gobo 14	
	76 ⇔ 80	Gobo 15	
	81 ⇔ 85	Gobo 16	
	86 ⇔ 90	Gobo 17	
	91 ⇔ 95	Gobo 18	
	96 ⇔ 100	Gobo 19	
	101 ⇔ 105	Gobo 1 shake, de lent à rapide	
	106 ⇔ 110	Gobo 2 shake, de lent à rapide	
	111 ⇔ 115	Gobo 3 shake, de lent à rapide	
	116 ⇔ 120	Gobo 4 shake, de lent à rapide	
	121 ⇔ 125	Gobo 5 shake, de lent à rapide	
	126 ⇔ 130	Gobo 6 shake, de lent à rapide	
	131 ⇔ 135	Gobo 7 shake, de lent à rapide	
	136 ⇔ 140	Gobo 8 shake, de lent à rapide	
	141 ⇔ 145	Gobo 9 shake, de lent à rapide	
	146 ⇔ 150	Gobo 10 shake, de lent à rapide	
	151 ⇔ 155	Gobo 11 shake, de lent à rapide	
	156 ⇔ 160	Gobo 12 shake, de lent à rapide	
	161 ⇔ 165	Gobo 13 shake, de lent à rapide	
	166 ⇔ 170	Gobo 14 shake, de lent à rapide	
	171 ⇔ 175	Gobo 15 shake, de lent à rapide	
176 ⇔ 180	Gobo 16 shake, de lent à rapide		
181 ⇔ 185	Gobo 17 shake, de lent à rapide		
186 ⇔ 190	Gobo 18 shake, de lent à rapide		
191 ⇔ 195	Gobo 19 shake, de lent à rapide		
196 ⇔ 224	Rotation sens Horaire de la roue de rapide à lent		
225 ⇔ 226	Stop rotation		
227 ⇔ 255	Rotation sens Anti-horaire de la roue de lent à rapide		

13	PRISME 1 & 2	
	0 ⇔ 5	Pas de prisme
	6 ⇔ 127	Prisme 1
	128 ⇔ 255	Prisme 2
14	ROTATION/INDEXATION PRISME 1 & 2 (8bit)	
	0 ⇔ 5	Pas de fonction
	6 ⇔ 128	Indexation de 0° à 360 °
	129 ⇔ 191	Rotation sens Horaire de rapide à lent
	192 ⇔ 192	Stop rotation
193 ⇔ 255	Rotation sens Anti-horaire de lent à rapide	
15	PRISME 3 & 4:	
	0 ⇔ 5	Pas de prisme
	6 ⇔ 127	Prisme3
	128 ⇔ 255	Prisme 4
16	ROTATION/INDEXATION PRISME 3 & 4 (8bit)	
	0 ⇔ 5	Pas de fonction
	6 ⇔ 128	Indexation de 0° à 360 °
	129 ⇔ 191	Rotation sens Horaire de rapide à lent
	192 ⇔ 192	Stop rotation
193 ⇔ 255	Rotation sens Anti-horaire de lent à rapide	
17	FILTRE SPLIT COLOR	
	0 ⇔ 5	Filtre Split Color OFF
	6 ⇔ 255	Filtre Split Color ON
18	ROTATION/INDEXATION FILTRE SPLIT COLOR (8 bits)	
	0 ⇔ 127	Indexation de 0° à 360 °
	128 ⇔ 189	Rotation sens Horaire de rapide à lent
	190 ⇔ 193	Stop rotation
194 ⇔ 255	Rotation sens Anti-horaire de lent à rapide	
19	0 ⇔ 255	FOCUS (8 bits)
20	0 ⇔ 255	FROST
21	DIM MODES	
	0 ⇔ 20	Standard
	21 ⇔ 40	Stage
	41 ⇔ 60	TV
	61 ⇔ 80	Architectural
	81 ⇔ 100	Theatre
101 ⇔ 255	Selon Menu du projecteur	

22			CONTRÔLE
0 ⇔ 5		Idle	
6 ⇔ 17		Inversion du pan OFF	
18 ⇔ 29		Inversion du pan ON	
30 ⇔ 41		Inversion du Tilt OFF	
42 ⇔ 53		Inversion du Tilt ON	
54 ⇔ 61		Ventilateur Auto	
62 ⇔ 69		Ventilateur mode quiet	
70 ⇔ 77		Ventilateur marche forcée	
78 ⇔ 89		Courbe du Dimer Linear	
90 ⇔ 101		Courbe du Dimer Square	
102 ⇔ 113		Courbe du Dimer Inv-S	
114 ⇔ 125		Courbe du DimerS-Curve	
126 ⇔ 131		Rafraichissement de la LED 900hz	
132 ⇔ 137		Rafraichissement de la LED 1000hz	
138 ⇔ 143		Rafraichissement de la LED 1100hz	
144 ⇔ 149		Rafraichissement de la LED 1200hz	
150 ⇔ 155		Rafraichissement de la LED 1300hz	
156 ⇔ 161		Rafraichissement de la LED 1400hz	
162 ⇔ 167		Rafraichissement de la LED 1500hz	
168 ⇔ 173		Rafraichissement de la LED 2500hz	
174 ⇔ 179		Rafraichissement de la LED 4000hz	
180 ⇔ 185		Rafraichissement de la LED 5000hz	
186 ⇔ 191		Rafraichissement de la LED 10khz	
192 ⇔ 197		Rafraichissement de la LED 15khz	
198 ⇔ 203		Rafraichissement de la LED 20khz	
204 ⇔ 209		Rafraichissement de la LED 25khz	
210 ⇔ 221		Reset du Pan et du Tilt	
222 ⇔ 233		Reset de la Tête	
234 ⇔ 255		Reset complet	

MODE ÉTENDU (EXT)

CANAL	VALEURS	FONCTION
1	0 ⇔ 255	PAN (8bit)
2	0 ⇔ 255	PAN Fine (16bit)
3	0 ⇔ 255	TILT (8bit)
4	0 ⇔ 255	Tilt Fine (16bit)
5	0 ⇔ 255	DIMMER (8bit)
6	0 ⇔ 255	DIMMER Fine (16bit)
7	SHUTTER	
	0 ⇔ 31	Shutter Fermé
	32 ⇔ 63	Shutter Ouvert
	64 ⇔ 95	Strobe de lent à rapide
	96 ⇔ 127	Shutter Ouvert
	128 ⇔ 159	Effet Pulse de Lent à rapide
	160 ⇔ 191	Shutter Ouvert
	192 ⇔ 223	Strobe Random de lent à rapide
224 ⇔ 255	Shutter Ouvert	
8	0 ⇔ 255	CYAN (8bit)
9	0 ⇔ 255	CYAN Fine (16bit)
10	0 ⇔ 255	MAGENTA (8bit)
11	0 ⇔ 255	MAGENTA Fine (16bit)
12	0 ⇔ 255	JAUNE (8bit)
13	0 ⇔ 255	JAUNE Fine (16bit)
14	ROUE COULEUR	
	0 ⇔ 5	Open
	6 ⇔ 9	Couleur 1
	10 ⇔ 13	Couleur 2
	14 ⇔ 17	Couleur 3
	18 ⇔ 21	Couleur 4
	22 ⇔ 25	Couleur 5
	26 ⇔ 29	Couleur 6
	30 ⇔ 33	Couleur 7
	34 ⇔ 37	Couleur 8
	38 ⇔ 41	Couleur 9
	42 ⇔ 45	Couleur 10
	46 ⇔ 49	Couleur 11
	50 ⇔ 53	Couleur 12
	54 ⇔ 57	Couleur 13
	58 ⇔ 61	Couleur 14
	62 ⇔ 65	Couleur 15
	66 ⇔ 69	Couleur 16
	70 ⇔ 73	Couleur 17
	74 ⇔ 79	Demie couleur 0-1
	80 ⇔ 85	Demie couleur 1-2
	86 ⇔ 91	Demie couleur 2-3
	92 ⇔ 97	Demie couleur 3-4
	98 ⇔ 103	Demie couleur 4-5
104 ⇔ 109	Demie couleur 5-6	
110 ⇔ 115	Demie couleur 6-7	
116 ⇔ 121	Demie couleur 7-8	
122 ⇔ 127	Demie couleur 8-9	
128 ⇔ 133	Demie couleur 9-10	
134 ⇔ 139	Demie couleur 10-11	
140 ⇔ 145	Demie couleur 11-12	
146 ⇔ 151	Demie couleur 12-13	

ROUE COULEUR		
14	152 ⇄ 157	Demie couleur 13-14
	158 ⇄ 163	Demie couleur 14-15
	164 ⇄ 169	Demie couleur 15-16
	170 ⇄ 175	Demie couleur 16-17
	176 ⇄ 181	Demie couleur 17-0
	182 ⇄ 213	Rotation sens Horaire de la roue de rapide à lent
	214 ⇄ 223	Stop rotation
	224 ⇄ 255	Rotation sens Anti-horaire de la roue de lent à rapide
GOBO FIXE		
15	0 ⇄ 5	OPEN
	6 ⇄ 10	Gobo 1
	11 ⇄ 15	Gobo 2
	16 ⇄ 20	Gobo 3
	21 ⇄ 25	Gobo 4
	26 ⇄ 30	Gobo 5
	31 ⇄ 35	Gobo 6
	36 ⇄ 40	Gobo 7
	41 ⇄ 45	Gobo 8
	46 ⇄ 50	Gobo 9
	51 ⇄ 55	Gobo 10
	56 ⇄ 60	Gobo 11
	61 ⇄ 65	Gobo 12
	66 ⇄ 70	Gobo 13
	71 ⇄ 75	Gobo 14
	76 ⇄ 80	Gobo 15
	81 ⇄ 85	Gobo 16
	86 ⇄ 90	Gobo 17
	91 ⇄ 95	Gobo 18
	96 ⇄ 100	Gobo 19
	101 ⇄ 105	Gobo 1 shake, de lent à rapide
	106 ⇄ 110	Gobo 2 shake, de lent à rapide
	111 ⇄ 115	Gobo 3 shake, de lent à rapide
	116 ⇄ 120	Gobo 4 shake, de lent à rapide
	121 ⇄ 125	Gobo 5 shake, de lent à rapide
	126 ⇄ 130	Gobo 6 shake, de lent à rapide
	131 ⇄ 135	Gobo 7 shake, de lent à rapide
	136 ⇄ 140	Gobo 8 shake, de lent à rapide
	141 ⇄ 145	Gobo 9 shake, de lent à rapide
	146 ⇄ 150	Gobo 10 shake, de lent à rapide
	151 ⇄ 155	Gobo 11 shake, de lent à rapide
	156 ⇄ 160	Gobo 12 shake, de lent à rapide
	161 ⇄ 165	Gobo 13 shake, de lent à rapide
	166 ⇄ 170	Gobo 14 shake, de lent à rapide
	171 ⇄ 175	Gobo 15 shake, de lent à rapide
176 ⇄ 180	Gobo 16 shake, de lent à rapide	
181 ⇄ 185	Gobo 17 shake, de lent à rapide	
186 ⇄ 190	Gobo 18 shake, de lent à rapide	
191 ⇄ 195	Gobo 19 shake, de lent à rapide	
196 ⇄ 224	Rotation sens Horaire de la roue de rapide à lent	
225 ⇄ 226	Stop rotation	
227 ⇄ 255	Rotation sens Anti-horaire de la roue de lent à rapide	

16	PRISME 1 & 2	
	0 ⇔ 5	Pas de prisme
	6 ⇔ 127	Prisme 1
	128 ⇔ 255	Prisme 2
17	ROTATION/INDEXATION PRISME 1 & 2 (8bit)	
	0 ⇔ 5	Pas de fonction
	6 ⇔ 128	Indexation de 0° à 360 °
	129 ⇔ 191	Rotation sens Horaire de rapide à lent
	192 ⇔ 192	Stop rotation
193 ⇔ 255	Rotation sens Anti-horaire de lent à rapide	
18	0 ⇔ 255	ROTATION/INDEXATION PRISME 1 & 2 fine (16bit)
19	PRISME 3 & 4:	
	0 ⇔ 5	Pas de prisme
	6 ⇔ 127	Prisme3
	128 ⇔ 255	Prisme 4
20	ROTATION/INDEXATION PRISME 3 & 4 (8bit)	
	0 ⇔ 5	Pas de fonction
	6 ⇔ 128	Indexation de 0° à 360 °
	129 ⇔ 191	Rotation sens Horaire de rapide à lent
	192 ⇔ 192	Stop rotation
193 ⇔ 255	Rotation sens Anti-horaire de lent à rapide	
21	0 ⇔ 255	ROTATION/INDEXATION PRISME 3 & 4 (16bit)
22	FILTRE SPLIT COLOR	
	0 ⇔ 5	Filtre Split Color OFF
	6 ⇔ 255	Filtre Split Color ON
23	ROTATION/INDEXATION FILTRE SPLIT COLOR (8 bits)	
	0 ⇔ 127	Indexation de 0° à 360 °
	128 ⇔ 189	Rotation sens Horaire de rapide à lent
	190 ⇔ 193	Stop rotation
194 ⇔ 255	Rotation sens Anti-horaire de lent à rapide	
24	0 ⇔ 255	ROTATION/INDEXATION FILTRE SPLIT COLOR (16 bits)
25	0 ⇔ 255	FOCUS (8 bits)
26	0 ⇔ 255	FOCUS FINE (16 bits)
27	0 ⇔ 255	FROST
28	DIM MODES	
	0 ⇔ 20	Standard
	21 ⇔ 40	Stage
	41 ⇔ 60	TV
	61 ⇔ 80	Architectural
	81 ⇔ 100	Theatre
101 ⇔ 255	Selon Menu du projecteur	
29	0 ⇔ 255	VITESSE DES MOUVEMENTS de rapide à lent

CONTRÔLE		
30	0 ⇔ 5	Idle
	6 ⇔ 17	Inversion du pan OFF
	18 ⇔ 29	Inversion du pan ON
	30 ⇔ 41	Inversion du Tilt OFF
	42 ⇔ 53	Inversion du Tilt ON
	54 ⇔ 61	Ventilateur Auto
	62 ⇔ 69	Ventilateur mode quiet
	70 ⇔ 77	Ventilateur marche forcée
	78 ⇔ 89	Courbe du Dimer Linear
	90 ⇔ 101	Courbe du Dimer Square
	102 ⇔ 113	Courbe du Dimer Inv-S
	114 ⇔ 125	Courbe du DimerS-Curve
	126 ⇔ 131	Rafraichissement de la LED 900hz
	132 ⇔ 137	Rafraichissement de la LED 1000hz
	138 ⇔ 143	Rafraichissement de la LED 1100hz
	144 ⇔ 149	Rafraichissement de la LED 1200hz
	150 ⇔ 155	Rafraichissement de la LED 1300hz
	156 ⇔ 161	Rafraichissement de la LED 1400hz
	162 ⇔ 167	Rafraichissement de la LED 1500hz
	168 ⇔ 173	Rafraichissement de la LED 2500hz
	174 ⇔ 179	Rafraichissement de la LED 4000hz
	180 ⇔ 185	Rafraichissement de la LED 5000hz
	186 ⇔ 191	Rafraichissement de la LED 10khz
	192 ⇔ 197	Rafraichissement de la LED 15khz
	198 ⇔ 203	Rafraichissement de la LED 20khz
204 ⇔ 209	Rafraichissement de la LED 25khz	
210 ⇔ 221	Reset du Pan et du Tilt	
222 ⇔ 233	Reset de la Tête	
234 ⇔ 255	Reset complet	