



Starway

ParKolor 200DW



DMX

AFFECTATION DES CANAUX DMX

MODE									FONCTION	
1CH	2CH	4CH	3CH CCT	5CH	4CH CCT	6CH	6CH CCT	9CH		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	INTENSITÉ	
									0-255	0% → 100%
	2							2	INTENSITÉ FINE	
									0-255	0% → 100%
									SHUTTER	
									0-5	ON
									6-10	OFF
				2	2	2	3	3	11-90	Strobe de lent a rapide
									91-170	Random strobe de lent a rapide
									171-255	Synchronized Random strobe de lent a rapide
				5	4	3	4	4	ZOOM	
									0-255	0% → 100%
			2		3		5		CCT	
									0-255	WW → CW
		2		3		4		5	COLD WHITE	
									0-255	0% → 100%
								6	COLD WHITE FINE	
									0-255	0% → 100%
		3		4		5		7	WARM WHITE	
									0-255	0% → 100%
								8	WARM WHITE FINE	
									0-255	0% → 100%
									CONTRÔLE	
									0-10	Idle
									44136	Dim0
									21-30	Dim1
									31-40	Dim2
									41-50	Dim3
									51-60	Dim4
									61-70	Puissance régulée On
									71-80	Puissance régulée Off
									81-100	Idle
		4	3			6	6	9	101-110	Ventilateur OFF
									111-120	Ventilateur Quiet
									121-130	Ventilateur auto
									131-140	Ventilateur High
									141-150	Fast Dimmer off
									151-160	Fast Dimmer on
									161-170	Dimmer Curve Linear
									171-180	Dimmer Curve Square
									181-190	Dimmer Curve Inverse Square
									191-200	Dimmer Curve S-Curve
									201-255	Reset Zoom

Mode 3CH CCT et 4CH : La position du zoom est définie dans le menu manuellement. Pour cela vous réglez directement les paramètres dans le menu ou via RDM.

Mode 1CH et 2CH : Le zoom et la valeur CCT sont réglés manuellement. Pour cela vous réglez directement les paramètres dans le menu ou via RDM.

DMX MAP

MODE									FUNCTION	
1CH	2CH	4CH	3CH CCT	5CH	4CH CCT	6CH	6CH CCT	9CH		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	INTENSITY	
									0-255	0% → 100%
	2							2	INTENSITY FINE	
									0-255	0% → 100%
									SHUTTER	
									0-5	ON
									6-10	OFF
				2	2	2	3	3	11-90	Regular strobe from slow to fast
									91-170	Random strobe from slow to fast
									171-255	Synchronized Random strobe from slow to fast
				5	4	3	4	4	ZOOM	
									0-255	0% → 100%
			2		3		5		CCT	
									0-255	WW → CW
		2		3		4		5	COLD WHITE	
									0-255	0% → 100%
								6	COLD WHITE FINE	
									0-255	0% → 100%
		3		4		5		7	WARM WHITE	
									0-255	0% → 100%
								8	WARM WHITE FINE	
									0-255	0% → 100%
									CONTROL	
									0-10	Idle
									11-20	Dim0
									21-30	Dim1
									31-40	Dim2
									41-50	Dim3
									51-60	Dim4
									61-70	Regulated power On
									71-80	Regulated power Off
									81-100	Idle
		4	3			6	6	9	101-110	Fan Silent
									111-120	Fan Quiet
									121-130	Fan auto
									131-140	Fan High
									141-150	Fast Dimmer off
									151-160	Fast Dimmer on
									161-170	Dimmer Curve Linear
									171-180	Dimmer Curve Square
									181-190	Dimmer Curve Inverse Square
									191-200	Dimmer Curve S-Curve
									201-255	Zoom Reset

3CH CCT and 4CH mode: The Zoom position is set in the manual mode menu. For this you set directly on the menu or by RDM the good parameter.

1CH and 2 CH mode: The zoom and CCT value are set in the manual mode. For this you set directly on the menu or by RDM the good parameter.

STARWAY

22 Rue Edouard Buffard

77144 Montevrain

France

Tél. : +33 (0)820 230 007

Fax : +33 (0)1 46 15 47 16

